








# Aufbauanleitung Veritas

	<p>Schritt 1:</p> <p>Die Einzelteile aus der Verpackung nehmen, die Bodenlaschen beim Mantel um ca. 90° nach innen biegen.</p>
	<p>Schritt 2:</p> <p>Den Mantel aufstellen.</p>
	<p>Schritt 3:</p> <p>Die rechte und linke Lasche nach innen biegen.</p>
	<p>Schritt 4:</p> <p>Das 6- teilige Fachwerk ineinander stecken.</p>
	<p>Schritt 5:</p> <p>Das Fachwerk in den Mantel stellen und die obere und untere Lasche nach innen biegen.</p>



Schritt 6:  
Die Einlage gut vorbeugen (bei den Rill- Schnittlinien um - 90°) und in das Display legen.



Schritt 7:  
Den Steg mittig falten.



Schritt 8:  
Mit dem Steg die Einlage fixieren →den Steg vorsichtig in die Einlage stecken ( Achtung Rissgefahr).



Schritt 9:  
Den Dispenser gut vorbeugen und die waagrechte Lasche in den unteren Schlitz stecken.



Schritt 10:  
Die beiden seitlichen Laschen in das Display stecken und nach unten drücken.



Schritt 11:  
Das Topschild in die oberen Schlitz stecken.